
AIRPORT DIAGRAM
08157
ALBUQUERQUE INTL SUNPORT (ABQ)
ALBUQUERQUE, NEW MEXICO
ATIS 118.0 257.7
ALBUQUERQUE TOWER
120.3 351.9
GND CON
121.9 348.6
CLNC DEL
119.2 259.3
CONTROL TOWER 5533
BASE OPS
TERMINAL
TERMINAL APRON
MILITARY OPERATIONS AREA AND HANGARS
APRON B ELEV 5320
APRON C
APRON D
APRON E ELEV 5325
RAMPS
FIRE STATION
ANG RAMP ELEV 5351
AIR FREIGHT APRON
BAK 14
ELEV 5313
ELEV 5316
ELEV 5319
ELEV 5312
ELEV 5314
13793 X 150
10000 X 150
6000 X 150
10,000 X 150
080.4°
260.4°
118.8°
214.8°
298.8°
353.3°
034.8°
0.5% DOWN
FIELD ELEV 5355
ARM-DEARM APPARATUS
PAD 5
MB 60
NWS
GENERAL AVIATION AREA
AFSS
FIRE STATION
ELEV 5305
BAK-12/14
VAR 10.0°E
JANUARY 2005
ANNUAL RATE OF CHANGE
0.1°W
Rwy 8 ldg 12793′
Rwy 17 ldg 9110′
Rwy 35 ldg 9110′
RWYS 3-21
S100, D210, ST175, DT360, DDT720
RWYS 8-26
S100, D210, ST175, DT360, DDT720
RWYS 12-30
S65, D120, ST155, DT155
RWYS 17-35
ST175
CAUTION: BE ALERT TO RUNWAY CROSSING CLEARANCES.
READBACK OF ALL RUNWAY HOLDING INSTRUCTIONS IS REQUIRED.
106°37′W
106°36′W
106°35′W
106°34′W
35°03′N
35°02′N
35°01′N
AL-12 (FAA)